

REF.: GRELHADOR EMBUTIR - SBA.CH03.600x400



Ref.: SBA.CH03.600X400

IMPORTANTE | **IMPORTANT**
IMPORTANTE

Encha a zona de queima com carvão, idealmente, mais ao centro possível.

Fill the burning zone with charcoal, preferably as central as possible.

Llene la zona de combustión con carbón vegetal, idealmente lo más centralmente posible.

Antes da primeira utilização, deve colocar areia ou terra no tabuleiro de cinza para que o primeiro contacto das brasas com o equipamento não seja demasiado abrasivo.

Before first use, sand or earth must be placed in the ash tray so that the first contact of the embers with the equipment is not too abrasive.

Antes del primer uso se debe colocar arena o tierra en el cenicero para que el primer contacto de las brasas con el equipo no sea demasiado abrasivo.

Antes da primeira utilização deve-se de queimar a grelha durante 30 minutos.

Before first use, burn the grill for 30 minutes.

Antes del primer uso, queme la parrilla durante 30 minutos.


Não utilizar a grelha com alimentos ou molhos ácidos.

Do not use the grill with acidic foods or sauces.

No utilice la parrilla con alimentos o salsas ácidas.

VISÃO EXPLODIDA

Exploded Vison
Visión Explotada



1	Estrutura	Ref.: PI.E03.600X400
2	Tabuleiro	Ref.: PI.TABCH03.600X400
3	Grelha	Ref.: SBA.GRE.580X380
4	Cabos	Ref.: MP.CM.GRELHA

DESENHO TÉCNICO

Technical Drawing
Diseño Técnico

